



Warnings

- Failure to follow these instructions could result in damage to the product and avoid the factory warranty.
- The accuracy of the door preparation is critical for the proper functioning and security of this product. Misalignment can cause performance degradation and lessening of security.
- Finish Care: This lockset is designed to provide the highest standard of product quality and performance. Care should be taken to ensure a long-lasting finish. When cleaning is required use a soft, damp cloth. Using lacquer thinner, caustic soaps, abrasive cleaners or polishes could damage the coating and result in tarnishing.

CAUTION
IMPORTANT: Do not install batteries until the lock is completely installed on door.

1. Master PIN Code (4-10 digit): Default master pin code is "12345678", please modify it after installation. If you forget your master pin code, you can reset your lock back to factory settings.
2. User PIN Code (4-10 digit): User pin codes can be set up through master pin code. Up to 20 user pin code can be stored.
3. Both master and user pin codes don't support the following combination of numbers.

A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Forward number sequence

B.

9	8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Backward number sequence

C.

2	2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Repeat number sequence

D. If

5	6	8	3
---	---	---	---

 ✓
Then

5	6	8	3	9	1
---	---	---	---	---	---

 ✗ Contain existing code sequence
and

9	1	5	6	8	3
---	---	---	---	---	---

 ✗

Parts Illustrations

Item	Specifications	Remarks
Battery	AA alkaline battery x4 (Operation voltage: 4.6-6.0V)	List up to one year (10 times open/close per day)

Exterior assembly

Interior assembly

Status Indicators
Green: Unlocked or setting succeed
Red: Locked or setting failed

CAUTION
Master and User pin code have 4-10 digits, the default master pin code is [12345678]. Please change it prior to programming of the lock.

Definitions

Master Mode
The master mode could be entered by entering [**+Master PIN Code+#] to program the lock.

Master PIN Code:
The master pin code is used for programming and for feature settings.

Passing Mode:
The lock could be adjusted to passing mode by handle switch. In this mode, pin code and key are not needed to unlock the door. Passing mode will be disabled after long-pressing any buttons for 2 seconds from outside, and will be resumed when the door is unlocked again by Pin code or a key.

Fake Pin Code:
It is the random numbers that is added before or after the user password. The prevents the user password from being exposed.

Shutdown Time:
The lock will shutdown for a default of 3 mins and not allow operation after the wrong code entry limit (10 times) has been met. When the unit is in shutdown, the light will flash when you are trying to use keypad.

Silent Mode:
The beeper will not make any voice.

Status indicators:
Located on exterior assembly.

User PIN code:
The user pin code operates the lock. Maximum number of user pin codes is 20.

Reset button:
After reset operation, the lock will be restored to factory default settings, all user credentials will be deleted. Refer to reset guide.

Factory Default settings

Settings	Factory Default
Master PIN Code	12345678
Beeper	Enabled
Wrong Code Entry Limit	10 times
Shutdown Time	3 mins

Lock Operation

Change Master PIN Code

Enter Master Mode
[** + Master PIN Code + #]
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Enter New Master PIN Code

Enter New Master PIN Code
New Master PIN Code + #
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Enter Same PIN Code

Enter Same PIN Code
New Master PIN Code + #
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Add User PIN Code

Enter Master Mode
[** + Master PIN Code + #]
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Enter New User PIN Code

Enter New User PIN Code
New User PIN Code + #
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Enter Same PIN Code

Enter Same PIN Code
New User PIN Code + #
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Delete User PIN Code

Enter Master Mode
[** + Master PIN Code + #]
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Enter Unwanted User PIN Code

Enter Unwanted User PIN Code
Unwanted User PIN Code + #
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Enable/Disable Beeper

Enter Master Mode
[** + Master PIN Code + #]
[Enter]
2 Green Lights+2 Beeps

Reset

Press 21#
2 Green Lights+2 Beeps

Reset

Press 22#
2 Green Lights+2 Beeps

Notes:
1. Beeps sound only when beeper is enabled.
2. If the indicators show 3 red lights + 3 beeps, your setting failed. The system will exit master mode. Please try to enter master mode again if you continue your processing.

How to use

Normal mode

1. Enter the master or user pin code into the keypad, then rotate the lever to open the door. Door will automatically re-lock 7 seconds later.

Normal mode

2. Insert the backup key and rotate it 140°, then rotate the lever to open the door. Door will automatically re-lock 7 seconds later.

Passing mode

1. Rotate the lever directly to open the door.

2. Press any key on the keypad for 2 seconds to lock the door.

Passing mode

Unlock with Fake PIN code

8361813719214710
password
Random digits

User can prevent pin code exposure from strangers by entering random digits before or after pin code.

Reset to factory default settings
Operations on lock

1. Open battery box and find the reset button.
2. User a sharp thing to press and hold the reset button.
3. Keep holding the reset button and remove a battery from battery box then replace it.
4. Keep holding the reset button for another 3 seconds untill hearing voice guide.



Advertencias

- Si no sigue estas instrucciones, podría dañar el producto y anular la Garantía de fábrica.
 - La precisión de la preparación de la puerta es crítica para el correcto funcionamiento y seguridad. de este producto La desalineación puede causar degradación del rendimiento y disminución de la seguridad.
 - Cuidado final: este juego de cerraduras está diseñado para proporcionar el más alto nivel de calidad del producto y rendimiento. Se debe tener cuidado para garantizar un acabado duradero. Cuando la limpieza es requiere usar un paño suave y húmedo. Usando diluyente de laca, jabones clásicos, limpiadores abrasivos o los abrillantadores pueden dañar el revestimiento y provocar manchas.
- ⚠ Precaución**
IMPORTANTE: No instale baterías hasta que la cerradura esté completamente instalada en la puerta.
1. Código PIN maestro (4 ~ 10 dígitos): el código PIN maestro predeterminado es "12345678", modifíquelo después de la instalación Si olvida su código PIN maestro, puede restablecer su bloqueo de nuevo a ajustes de fábrica.
 2. Código PIN de usuario (4 ~ 10 dígitos): los códigos PIN de usuario se pueden configurar a través del código PIN maestro. Arriba Se pueden conservar hasta 20 códigos PIN de usuario.
 3. Los códigos PIN maestros y de usuario no admiten la siguiente combinación de números.

A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Secuencia de números hacia adelante

B.

9	8	7	6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Secuencia de números al revés

C.

2	2	2	2	2	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 ✗ Secuencia de números repetido

D. Si

5	6	8	3
---	---	---	---

 ✓
Entonces

5	6	8	3	9	1
---	---	---	---	---	---

 ✗ Contener existente secuencia de números
y

9	1	5	6	8	3
---	---	---	---	---	---

 ✗

Ilustraciones de piezas

Artículo	Especificaciones	Observaciones
Batería	AA alkaline battery x4 (Voltage de operación: 4.6 ~ 6.0V)	Duran hasta un año (10 veces abierto / cerrado por día)

Montaje exterior

Montaje interior

Indicador de estado Verde: desbloqueado o ajuste exitoso Rojo: cerrado o configuración ha fallado

⚠ Precaución
El código PIN maestro y de usuario tiene 4 ~ 10 dígitos, el código de pin master predeterminado es [12345678]. Por favor cambialo antes de programar la cerradura.

Definiciones

Modo maestro
El modo maestro se puede ingresar ingresando [** + Código PIN maestro + #] para programar el bloquear.

Código PIN maestro
El código PIN maestro se usa para la programación y para la configuración de funciones.

Modo de Paso:
El bloqueo puede ser ajustado al modo de peso por el interruptor de la manija. En este modo, el código de seguridad y la llave no son necesarios para desbloquear la puerta. El modo de paso se desactivará después de presionar los botones por más de 2 segundos desde el exterior, y se reanudará cuando la puerta se desbloquee de nuevo con el código de seguridad o una llave.

Modo Ausente
Esta función solo se puede activar o desactivar en la aplicación Hugolox. La activación del Modo Ausente desactivará todos los códigos, incluido el código maestro. Si la cerradura se abre con una llave o manualmente desde adentro la cerradura activará una alarma

Tiempo de apagado:
El bloqueo se cerrará por un valor predeterminado de 3 minutos y no permitirá la operación después del código incorrecto Se ha alcanzado el límite de entrada (10 veces). Cuando la unidad está apagada, la luz parpadeará cuando Estás intentando usar el teclado.

Modo silencioso:
El zumbador no emitirá ninguna voz.

Indicadores de estado:
Ubicado en montaje exterior.

Código PIN de usuario:
El código PIN del usuario opera el bloqueo. El número máximo de códigos PIN de usuario es 20.

Botón de reinicio:
Después de la operación de reinicio, el bloqueo se restaurará a la configuración predeterminada de fábrica, todas las credenciales de usuario será borrado. Consulte la guía de reinicio.

Configuraciones predeterminadas de fábrica

ajustes	Predeterminado de fábrica
Código PIN maestro	12345678
Localizador	Habilitado
Límite de entrada de código incorrecto	10 veces
Tiempo de apagado	3 minutos

Operación de bloqueo

Cambiar Maestro Código PIN

Ingrese el modo maestro
[** + Código PIN maestro + #]
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

Ingrese el nuevo código PIN maestro

Ingrese el nuevo código PIN maestro
Nuevo código PIN maestro + #
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

Ingrese el mismo código PIN

Ingrese el mismo código PIN
Nuevo código PIN maestro + #
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

Analizar PIN de Usuario Código

Ingrese el modo maestro
[** + Código PIN maestro + #]
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

Ingrese el nuevo código PIN de usuario

Ingrese el nuevo código PIN de usuario
Nuevo código PIN de usuario + #
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

Eliminar PIN de Usuario Código

Ingrese el modo maestro
[** + Código PIN maestro + #]
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

Ingrese el código PIN de usuario no deseado

Ingrese el código PIN de usuario no deseado + #
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

Habilitar/Desactivar Localizador

Ingrese el modo maestro
[** + Código PIN maestro + #]
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

Habilitar el dato de Beeper

Ingrese el modo maestro
[** + Código PIN maestro + #]
[Enter]
2 luces verdes + 2 pitidos

La señal acústica desactivable tiene éxito (Modo Silencio)

2 luces verdes + 2 pitidos

Notes:
1. Los pitidos suenan solo cuando el pitido está activado.
2. Si los indicadores muestran 3 luces rojas + 3 pitidos, su configuración falló. El sistema saldrá modo maestro Intente ingresar al modo maestro nuevamente si continúa procesando.

Como Usarlo

Modo Normal:

1. Introduzca el código del pin maestro o del usuario en el teclado y, a continuación, gire la palanca para abrir la puerta. La puerta se volverá a bloquear automáticamente después 7 segundos.
2. Inserte la llave de respaldo y gírela 140°, luego gire la palanca para abrir la puerta. La puerta se volverá a bloquear automáticamente después de 7 segundos.

Modo de Paso:

1. Gire la palanca directamente para abrir la puerta.
2. Presione cualquier tecla del teclado durante 2 segundos para bloquear la puerta.

Modo de paso

Desbloquear con código PIN falso

8361813719214710
password
Random digits

El usuario puede evitar la exposición del código PIN de los extraños ingresando dígitos aleatorios antes o después código PIN.

Restablecer la configuración predeterminada de fábrica
Operaciones en cerradura

1. Abra la caja de la batería y busque el botón de reinicio.
2. Use una cosa aguda para mantener presionado el botón de reinicio.
3. Mantenga presionado el botón de reinicio y retire una batería de la caja de la batería y luego reemplácela.
4. Mantenga presionado el botón de reinicio durante otros 3 segundos hasta que escuche la guía de voz.